



## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)


### Disinstallazione Software (Windows)




Se hai necessità di disinstallare il programma del tuo Router dal PC, premi "Start" dal desktop e seleziona la voce "Pannello di controllo".




Scegli la voce "Programmi e funzionalità".




Dall'elenco dei programmi installati sul PC seleziona "Router 4G Wi-Fi".




Premi quindi su "Disinstalla".  
Scollega il Router, se ancora  
collegato con il cavetto al PC.



Dai conferma dell'operazione.



Attendi qualche istante  
il completamento della procedura  
di disinstallazione.



Hai così disinstallato il programma del tuo Router.

Dai di nuovo conferma per uscire dalla procedura.