


ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

Gestione Pin della Sim (Windows)



Se intendi modificare/attivare/disattivare il Pin associato alla Sim presente nel tuo Router, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premi sulla voce "Accedi".



Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi ancora su "Accedi".



Chiudi la connessione Internet per effettuare la modifica.


Premi sul riquadro della connessione.



Fai scorrere il pulsante della connessione.



Ora procedi con la modifica entrando nella sezione delle "Impostazioni".



Apri il sottomenù
"Impostazioni codice PIN".



Impostazioni

Impostazioni codice PIN 

Gestione PIN

Operazione codice PIN: ▼

PIN:

Tentativi residui: 2

Potrai effettuare le modifiche che desideri, personalizzando il Pin della Sim o disattivandone la richiesta.