


ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

Modifica password Wi-Fi




Se vuoi cambiare la password Wi-Fi per collegarti al Router, accedi col browser all'interfaccia stesso, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1".



Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".



Seleziona ora la sezione "Impostazioni".



Scegli la voce "Impostazioni Wi-Fi".



Qui puoi personalizzare la password (Chiave) di accesso Wi-Fi.

Scorri la schermata verso il basso.




Premi quindi "Applica" per memorizzare le modifiche.



Dai conferma premendo su "OK".

Il Router chiuderà automaticamente la connessione per apportare la modifica.



Dai di nuovo conferma premendo "OK".