


## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

### Ripristino



Se hai in passato personalizzato la password di abbinamento Wi-Fi o quella di accesso all'interfaccia Web del tuo Router e non le ricordi, puoi effettuare il ripristino del tuo Router per riportarlo ai parametri standard così come impostati dalla fabbrica.


Puoi eseguire l'operazione manualmente tenendo premuti a lungo e contemporaneamente i pulsanti di accensione e della funzione WPS, come illustrato.

In alternativa, il ripristino è comunque possibile dal pannello di gestione dell'interfaccia Web (collegandoti eventualmente con il pulsantino WPS).

Italiano ▾ | Guida | Accedi




Accedi dunque col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1", quindi premi la voce "Accedi".



Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi su "Accedi".




Apri la sezione "Impostazioni" del menù.



Vai al sottomenù "Informazioni".



Scegli quindi la voce "Reimposta".



Dai conferma premendo il pulsante "OK" e attendi l'operazione in corso. A reset avvenuto, il Router tornerà alle impostazioni iniziali.

La password Wi-Fi tornerà ad essere quella riportata sull'etichetta all'interno del Router, sotto la batteria. La password di accesso all'interfaccia Web tornerà invece all'impostazione standard ("admin").