


ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G)

Selezione Rete (Windows)



Benvenuto nella guida alla scelta della Rete di connessione.

Per modificare la modalità di Rete utilizzata, accedi col browser all'interfaccia Web per la gestione del tuo Router, se necessario digitando nella barra degli indirizzi la stringa "192.168.1.1" e premi sulla voce "Accedi".




Inserisci la password di amministrazione (se non l'hai personalizzata è quella standard "admin") e premi ancora su "Accedi".




Chiudi la connessione Internet per effettuare la modifica.


Premi sul riquadro della connessione.



Fai scorrere il pulsante della connessione.



Ora procedi con la modifica entrando nella sezione delle "Impostazioni".



Nella schermata delle impostazioni
scegli il sottomenù
"Modalità di rete".



Puoi quindi scegliere se lasciare la scelta sulla Rete più veloce tra quelle 3G e 2G come raffigurato, oppure includere anche la ricerca della Rete 4G (LTE), selezionando la voce "Automatica".

In questi casi il Router si collegherà automaticamente alla Rete più veloce fra quelle incluse nella scelta. In alternativa, puoi forzare la selezione su un solo tipo di Rete, questa scelta esclude quindi l'utilizzo delle altre Reti.



Premi il tasto "Applica" per salvare le impostazioni.



Dai conferma premendo "OK".



La scelta della Rete è ora memorizzata e puoi connetterti subito con le nuove impostazioni.