


## ALCATEL MW40V (TIM MODEM 4G) Utilizzo router Wi-Fi con Windows (senza installazione software)



Per connetterti ad Internet in modalità Wi-Fi la prima volta, premi il pulsante di accensione del tuo Router.

In pochi secondi i led si illumineranno e la trasmissione Wi-Fi sarà avviata.




Attiva la funzione Wi-Fi sul tuo PC, se ancora non lo hai fatto. Premi con il tasto destro del mouse sull'icona raffigurante le connessioni di rete e dall'elenco delle reti eventualmente disponibili seleziona quella identificata con il codice SSID del tuo Router.


Premi quindi su "Connetti".



Digita la password Wi-Fi e premi su "OK".



Il codice dell'SSID (cioè il nome della rete corrispondente al Router) e la password Wi-Fi sono riportati in un'apposita etichetta situata sul retro del dispositivo sotto la batteria.



Attendi il collegamento in corso.



Lo stato della connessione verrà direttamente aggiornato.



Puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo Router.



Una volta terminata la navigazione, chiudi la connessione premendo di nuovo sull'icona delle connessioni di rete e selezionando ancora la connessione del tuo Router.



Premi infine su "Disconnetti".



Anche in questo caso lo stato della connessione verrà automaticamente aggiornato.