


ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Configurazione Internet




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.




Dalla schermata Home,
accedi al menù principale premendo l'icona
al centro nella parte inferiore del display.




Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".




Scegli "Altro".




Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Premi il simbolo delle "Opzioni"
(quello in alto a destra).



Seleziona la voce
"Nuovo APN".



Modifica punto di accesso

Nome
TIM WAP

APN
wap.tim.it

Tipo APN
default

Proxy
Non impostato

Porta
Non impostato

Nome utente
Non impostato


Password

Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (TIM WAP) e come apn digita "wap.tim.it".


Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "default", lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.




Lascia i campi invariati e scorri ancora la schermata verso il basso.



Premi il simbolo "Opzioni"
(quello in alto a destra).



Premi la voce "Salva".



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora correttamente impostato
per navigare in Internet con TIM.