

## ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)

### Configurazione mail Alice




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla schermata Home, accedi al menù principale premendo l'icona al centro nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona "Email".




Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail Alice, quindi premi il pulsante "Avanti".




Ora inserisci la relativa password procedi premendo il pulsante "Avanti".



Attendi il controllo della procedura automatica.




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".




Attendi la creazione dell'account.





Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Fine".



Lo smartphone si collegherà direttamente al server per scaricare le mail in arrivo.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Alice.