

ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)

Configurazione mail Tin




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla schermata Home, premi direttamente l'icona "Email" se disponibile, altrimenti accedi al menù principale premendo l'icona al centro nella parte inferiore del display.




Seleziona quindi l'icona "Email".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di inserimento dell'indirizzo email e della password.


Se invece, come nell'esempio raffigurato hai già altri account configurati, premi il tasto opzioni, quello in alto a sinistra sul tuo smartphone.




Scorri la schermata verso il basso.




Scegli "Impostazioni".



Premi ora la voce
"Aggiungi account".




Inserisci l'indirizzo mail Tin,
quindi premi il pulsante "Avanti".




Ora inserisci la relativa password e premi "Avanti".



Attendi la verifica da parte del server.




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove email, premi ancora "Avanti".




Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Fine".



Torna indietro.



Lo smartphone si collegherà direttamente al server per scaricare le mail in arrivo.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Tin.