

ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


Disattivazione dati Roaming




Se non utilizzi servizi Internet, WAP, MMS, mail ed intendi evitare collegamenti mentre sei in Roaming su altre Reti, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.




Dalla schermata Home,
accedi al menù principale
premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.




Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".




Scegli la voce "Altro".




Seleziona la voce "Reti mobili".



Entra in "Roaming dati".




Seleziona "Disattiva".



Inoltre, se possiedi uno smartphone o tablet 4G, una volta disattivata la funzione di trasmissione dati in Roaming, premi sulla voce "Tipo di rete preferito".



Seleziona quindi la modalità 2G/3G come raffigurato.



Il servizio dati in Roaming è stato ora disattivato.
In questo modo lo smartphone non effettuerà collegamenti Internet,
né potrà inviare o ricevere MMS e mail.

Se necessario, per riattivare tali funzioni durante il Roaming,
ripeti questa procedura riattivando i dati.