

## ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (5") (5010D)


### Eliminazione parametri di connessione




Se vuoi eliminare un profilo di connessione per evitarne l'utilizzo, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.




Dalla schermata Home,  
accedi al menù principale premendo l'icona al centro  
nella parte inferiore del display.



Seleziona quindi l'icona delle "Impostazioni".




Scegli "Altro".




Seleziona la voce  
"Reti mobili".



Ora entra nel campo  
"Nomi punti di accesso".




Seleziona il collegamento che vuoi eliminare.




Premi il simbolo delle "Opzioni"  
(quello in alto a destra).





Seleziona la voce  
"Elimina APN".



La procedura è terminata,  
hai cancellato la connessione scelta.