

APPLE IPHONE 11 PRO MAX

Selezione Rete



Puoi attivare manualmente l'accesso alla Rete TIM 4G per uno scambio dati ancora piu' veloce e fluido.



Dalla schermata Home premi l'icona "Impostazioni".



Seleziona la voce "Cellulare",
poi "Opzioni dati cellulare".



Seleziona "Voce e dati".



Puoi scegliere se disabilitare la rete 4G, attivarla solo per il traffico dati, oppure come in questo caso sia per il traffico voce che dati.



Ora che hai abilitato l'accesso alla Rete LTE, ogni volta che ti troverai sotto copertura 4G, il tuo dispositivo si aggancerà alla Rete e ne vedrai l'indicazione sulla parte superiore del display.

Buona navigazione con il 4G di TIM!