

APPLE IPHONE 7 PLUS

Correzione o modifica parametri mail



Se hai problemi di ricezione o invio delle mail sul tuo iPhone o ne devi semplicemente modificare i parametri, segui questa procedura.

Dalla schermata Home premi l'icona "Impostazioni".



Scorri la schermata verso il basso.




Ora seleziona "Mail".




Entra in "Account".



Seleziona l'account da modificare.



Elimina account



Premi quindi sull'account.

Controlla i parametri e seleziona il dato da modificare.

Se ad esempio non riesci piu' a ricevere mail su questo account, verifica che l'indirizzo del server di posta in arrivo riportato nel campo "Nome host" sia giusto, altrimenti selezionalo per correggerlo.



Inserisci quindi l'indirizzo corretto (in questo caso 'in.alice.it').

Nel caso, invece, di problemi sull'invio delle email, verifica che il server di posta in uscita (smtp) sia inserito correttamente.

Premi su 'SMTP'.



Anche qui controlla i parametri e seleziona il dato da modificare.

Se ad esempio non riesci piu' ad inviare mail da questo account, verifica che l'indirizzo del server di posta in uscita riportato nel campo "Nome host" sia giusto, altrimenti selezionalo per correggerlo.



Inserisci quindi l'indirizzo corretto
(in questo caso "out.alice.it")
e poi premi su "Fine".




Attendi la verifica da parte del server.



Premi sulla voce "Account" per tornare alla schermata principale delle impostazioni di questo account.



Premi quindi su "Fine" per completare l'operazione e registrare le modifiche.



La configurazione e' terminata, il tuo iPhone e' ora pronto per inviare e ricevere mail.