

APPLE IPHONE XR

Disattivazione dati Roaming



Se non vuoi utilizzare servizi Internet, WAP ed intendi evitare collegamenti mentre sei in Roaming su altre Reti, effettua le seguenti operazioni sul tuo iPhone.




Dalla schermata Home premi su "Impostazioni".



Seleziona la voce "Cellulare".




Entra nel campo
"Opzioni dati cellulare".



In questo menu' e' presente
la voce "Roaming dati".

Premi il pulsante
evidenziato dalla freccia.



Il servizio dati in Roaming
e' stato ora disattivato.

Navigazione Internet, mail
e gli altri servizi in connessione
saranno eventualmente disponibili
solo via WiFi durante il Roaming.

Per riattivare tali funzioni
su Rete cellulare durante il Roaming,
ripeti questa procedura
e riattiva il Roaming dati
con il relativo pulsante.