

## APPLE IPHONE XR

### FaceTime



FaceTime,  
la videochiamata di Apple,  
e' possibile sia in collegamento  
con una rete WiFi  
che su Rete dati cellulare.

Una volta che FaceTime e' abilitato  
e che l'utente e' registrato al servizio  
di videochiamata di Apple,  
il device e' Always ON,  
cioe' e' permanentemente connesso.

Se usi questa funzione su Rete dati cellulare,  
attiva prima sulla tua sim una delle  
opzioni per la navigazione adatte.




Dalla schermata Home premi l'icona "Impostazioni".




Scorri la schermata  
verso il basso.



Accedi  
alla voce "FaceTime".



Per attivare la funzione FaceTime non devi far altro che far scorrere il pulsante.



Attendi l'attivazione.



Il servizio è configurato  
e puoi iniziare ad utilizzarlo.