

APPLE IPHONE XR

Impostazione Tethering (Condivisione Internet con PC Windows via Usb)



Con la funzione "Hotspot personale" e' possibile condividere la connessione dati cellulare del tuo iPhone con Mac, PC, iPad o altro dispositivo.

Puoi utilizzare la funzione anche tramite collegamento WiFi, oltre che Usb e Bluetooth.

Se usi frequentemente questa funzione, attiva prima sulla tua sim una delle opzioni vantaggiose per la navigazione da PC.



Per impostare la funzione sul tuo iPhone, vai dalla schermata Home sulla voce "Impostazioni".




Premi sulla voce "Cellulare".



Entra in "Rete dati cellulare".



Scorri la schermata
verso il basso.



Verifica che all'interno della voce "APN"
nella sezione "Hotspot Personale"
sia riportato il punto di accesso "ibox.tim.it".

Torna indietro
come indicato dalla freccia.



Torna alle "Impostazioni".



Seleziona la voce
"Hotspot personale".



Attiva la funzionalità "Hotspot personale" facendo scorrere il relativo pulsante.



Fra le modalita' di connessione seleziona la voce "Solo Bluetooth e USB".



Ora il dispositivo e' pronto per condividere la connessione Internet con il PC e puoi quindi collegare l'iPhone al tuo PC con il cavetto.

L' avvio della corretta condivisione internet e' indicato dalla barra blu in alto a sinistra sul tuo iPhone.



Aprendo ora il browser del PC
potrai iniziare a navigare utilizzando
la connessione del tuo iPhone.



Una volta conclusa la navigazione disattiva la funzione "Hotspot personale" tramite il pulsante.



Disattivata correttamente la funzione, scomparirà anche la barra blu sulla parte superiore del display.