

ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)

Configurazione mail Tin



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home
accedi alla cartella Google.




Seleziona
l'icona "Gmail".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di scelta del tipo di account.

Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi il simbolo in alto a sinistra.





Scorri verso il basso.



Scegli "Impostazioni".



Premi ora la voce
"Aggiungi account".



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange Office 365



Altro



Scegli quindi il tipo di account "Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@tin.it

Inserisci nel primo campo
l'indirizzo mail Tin,
quindi premi
"Impostazione manuale".



IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI



mario.rossi@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Seleziona il tipo di account "IMAP".



mario.rossi@tin.it

Password

.....



Digita la password dell'account
e vai di nuovo avanti.



AVANTI



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it

Alla voce "Server"
digita "box.tin.it"
e premi infine su "Avanti".





Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la verifica
del server.



Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

AVANTI

Come porta
immetti il valore "143"
e scorri verso il basso.

Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI



Apri il menu a tendina
relativo alla voce
"Tipo di Sicurezza".

4G 85% 16:29

Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server
box.tin.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno",
quindi premi "Avanti".



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso



Nome utente

mario.rossi@tin.it

Password

.....



Server SMTP

mail.tin.it

Configura quindi anche la schermata relativa al server della posta in uscita.

Nel campo "Server SMTP" inserisci il server "mail.tin.it" e premi quindi la voce "Avanti".



AVANTI



Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi di nuovo la verifica da parte del server.



Impostazioni server Posta in uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta

AVANTI

Scorri verso il basso.

uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso

Nome utente
mario.rossi@tin.it


Password
.....

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI



Come porta immetti il valore "587".

Apri il menu a tendina relativo alla voce "Tipo di Sicurezza".



4G 85% 16:30

USCITA

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso


Nome utente
mario.rossi@tin.it

Password
.....  

Server SMTP
mail.tin.it

Porta
587

Tipo di sicurezza
Nessuno
Sicurezza email non garantita

 **AVANTI**

Seleziona "Nessuno",
quindi premi su "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Imposta in questa schermata
un nome per questo account di posta,
nel campo sottostante inserisci invece
il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato
nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".






Torna indietro
con la freccia
in alto a sinistra.




Premi il simbolo
in alto a sinistra
come indicato.





Apri il menu a tendina
per avere l'elenco di tutte le caselle
impostate sullo smartphone.



Seleziona il tuo account Tin.

La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto
per inviare e ricevere mail.