

## ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)


### Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.



Dalla Home  
accedi al menù principale  
premendo l'icona centrale  
nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona  
delle "Impostazioni".



Scegli la voce "Altro".



4G 85% 15:48

## Wireless e reti

### Reti cellulari

Modalità aereo



### VPN


### Reimpostazione della rete

### PlayTo

Collega a lettore senza fili



Seleziona  
"Reti cellulari".



Ora entra nel campo  
"Nomi punti di accesso".



Premi il simbolo  
per l'aggiunta  
di un nuovo APN.

4G 85% 15:49

## Modifica punto di accesso

**Nome**  
iTIM

**APN**  
unico.tim.it

**Proxy**  
Non impostato

**Porta**  
Non impostato

**Nome utente**  
Non impostato

**Password**  
Non impostato

**Server**  
Non impostato

**MMSC**  
http://mms.tim.it/servlets/mms



Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (iTIM)  
e come apn digita "unico.tim.it".

Nel campo "MMSC"  
digita l'indirizzo del server mms  
"http://mms.tim.it/servlets/mms"  
e scorri la schermata verso il basso.



4G 85% 15:49

## Modifica punto di accesso

---

**Proxy MMS**  
213.230.130.89

---

**Porta MMS**  
80

---

**MCC**  
222

---

**MNC**  
01

---

**Tipo di autenticazione**  
Non impostato

---


**Tipo APN**  
mms

---

**Protocollo APN**  
IPv4

---

**Protocollo roaming APN**  
IPv4



Alla voce "Proxy MMS"  
scrivi l'indirizzo "213.230.130.89"  
e come "Porta MMS" digita "80".


Accertati infine che la voce "Tipo APN"  
sia impostata come "mms",  
quindi scorri ancora in basso.



Premi il simbolo  
in alto a destra.



Seleziona la voce "Salva".



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.