

ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)

Configurazione TIM Mail



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home
accedi alla cartella Google.



Seleziona
l'icona "Gmail".



Accedi con "OK".

Novità di Gmail

Tutte le tue funzioni preferite con un nuovo look



OK



+ Aggiungi un indirizzo email



Premi su
"Aggiungi un indirizzo email".

VAI A GMAIL



Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange Office 365



Altro



Scegli quindi
il tipo di account
"Altro".



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@tim.it

Inserisci l'indirizzo mail TIM
quindi premi la voce
"Impostazione manuale".



IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI



mario.rossi@tim.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli
il tipo di account
"IMAP".



mario.rossi@tim.it

Password

.....



Digita la password dell'account e premi "Avanti".



AVANTI



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@tim.it

Password

.....



Server

imap.tim.it

Alla voce "Server"
digita "imap.tim.it"
e seleziona ancora
"Avanti".





Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso



Nome utente

mario.rossi@tim.it

Password

.....



Server SMTP

smtp.tim.it

Nel campo "Server SMTP"
digita "smtp.tim.it".

Premi su "Avanti".



AVANTI



Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato
impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)

Tim

Nome

Mario Rossi


Visualizzato nei messaggi inviati

Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".





 Mario Rossi
mario.rossi@tim.it

 [Aggiungi un altro indirizzo email](#)

Accedi alla posta
premendo "Vai a Gmail".





La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto
per inviare e ricevere mail
utilizzando l'account TIM.

