


ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)


Connessione WiFi




Per collegarti ad Internet con il tuo smartphone utilizzando una connessione Wi-Fi segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home
accedi al menù principale
premendo l'icona centrale
nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona
delle "Impostazioni".



Premi quindi sulla voce "Wi-Fi"
per accedere alle relative impostazioni.



Per conoscere le reti disponibili,
attiva il Wi-Fi.

Per una maggiore precisione della
geolocalizzazione, le app e i servizi di
sistema possono ancora cercare reti Wi-Fi.
Puoi modificare questa impostazione nelle
[impostazioni di ricerca](#).

Accendi la connettività Wi-Fi
facendo scorrere il relativo pulsante.




Attendi il rilevamento delle reti e poi seleziona quella a cui vuoi connetterti (nel nostro esempio Alice), il lucchetto accanto alle reti rilevate indica la presenza di un protocollo di protezione (WEP, WPA o WPA2).



Inserisci la password di protezione della tua rete Wi-Fi (nel caso di Alice la chiave ricevuta nella Welcome Letter inviata dopo l'attivazione del servizio Alice) e premi sulla voce "Connetti" in basso a destra.




Attendi qualche istante
per la registrazione sulla rete.




Al termine dell'associazione
apparirà la connessione Wi-Fi in corso.

Le impostazioni
verranno salvate per i successivi utilizzi
e l'associazione al network (Alice in questo caso)
sarà automatica ogni qual volta sarai raggiunto
dal segnale del router.

Torna alla Home
e per iniziare la navigazione vera e propria
premi l'icona del browser




Ricorda che la rete Wi-Fi (se non disabilitata)
avrà sempre la precedenza
rispetto alla connessione dati cellulare.




Una volta terminata la navigazione, puoi disattivare il collegamento Wi-Fi.

Dalla Home accedi al menù principale premendo l'icona centrale nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Premi sulla voce "Wi-Fi".



Puoi disattivare il collegamento Wi-Fi sempre tramite il relativo pulsante.



Per conoscere le reti disponibili,
attiva il Wi-Fi.

Per una maggiore precisione della
geolocalizzazione, le app e i servizi di
sistema possono ancora cercare reti Wi-Fi.
Puoi modificare questa impostazione nelle
[impostazioni di ricerca](#).

In questo modo hai disattivato
completamente la connettività Wi-Fi
ed il tuo smartphone darà di nuovo priorità
alla connessione tramite Rete cellulare.