

ASUS ZENFONE 4 MAX (ZC554KL)


Disattivazione dati Roaming




Se non utilizzi
servizi Internet, WAP, MMS, mail
ed intendi evitare collegamenti
mentre sei in Roaming su altre Reti,
effettua le seguenti operazioni
sul tuo smartphone.



Dalla Home
accedi al menù principale
premendo l'icona centrale
nella parte inferiore del display.



Seleziona l'icona delle "Impostazioni".




Scegli la voce "Altro".




Seleziona
"Reti cellulari".



Per disattivare la funzione di trasmissione dati in Roaming, fai scorrere il pulsantino in corrispondenza della voce "Roaming dati".



Scegli la prima opzione.



Conferma premendo "OK".



Il servizio dati in Roaming
è stato ora disattivato.

In questo modo lo smartphone
non effettuerà collegamenti Internet,
né potrà inviare o ricevere MMS e mail
su reti cellulari diverse da TIM.

Se necessario,
per riattivare tali funzioni durante il Roaming,
ripeti questa procedura e riattiva la voce.