

## ASUS ZENFONE MAX PRO M2

### Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.




Dalla Home premi sull'icona delle "Impostazioni".




Seleziona quindi "Rete e internet".




Scegli la voce "Rete mobile".




Apri il menu "Avanzato".



Scorri verso il basso.




Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Premi il simbolo in alto a destra per aggiungere un profilo.






Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (iTIM)  
e come apn digita "unico.tim.it".


Nel campo "MMSC"  
digita l'indirizzo del server mms  
"http://mms.tim.it/servlets/mms".

Scorri verso il basso.




Alla voce "Proxy MMS"  
scrivi l'indirizzo "213.230.130.89",  
come "Porta MMS" digita "80".

Accertati che l'ultima voce "Tipo APN"  
sia impostata come "mms"  
e scorri ancora verso il basso.



Premi il simbolo in alto a destra.



Seleziona "Salva".



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.