


HUAWEI NOVA (CAN-L01)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.



Seleziona l'icona "E-mail".



Se è la prima volta che la utilizzi,
attiva le autorizzazioni.




Scegli il tipo di account "Altri".



Digita l'indirizzo mail Alice, immetti la relativa password e premi sulla voce "Avanti".



Attendi la verifica del server.



Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere
mail utilizzando l'account Alice.