

HUAWEI Y5 2019 (AMN-LX9)

Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.



Dalla Home seleziona l'icona delle Impostazioni.



Scegli "Wireless e reti".



Seleziona la voce "Rete mobile".



Scegli la voce "Nomi punti di accesso".


TIM  

86%  13:51

← APN

GENERALI

WAP TIM
wap.tim.it



Premi il simbolo in alto a destra.





Seleziona la voce "Nuovo APN".





ITIM 87% 13:52

✕ Modifica punto di accesso ✓

Nome	ITIM
APN	unico.tim.it
Proxy	Non impostato
Porta	Non impostato
Nome utente	Non impostato
Password	Non impostato
Server	Non impostato
MMSC	http://mms.tim.it/servlets/mms
Proxy MMS	213.230.130.89
Porta MMS	80
MCC	222
MNC	01
Tipo di autenticazione	PAP
Tipo APN	mms

Compila la schermata come raffigurato:
nel campo "Nome" inserisci un nome
identificativo per la connessione (iTIM)
e come apn digita "unico.tim.it".


Nel campo "MMSC" digita
l'indirizzo del server mms
"http://mms.tim.it/servlets/mms".

Alla voce "Proxy MMS"
scrivi l'indirizzo "213.230.130.89"
e come "Porta MMS" digita "80".

Scorri la schermata verso il basso



Accertati infine che l'ultima voce qui raffigurata "Tipo APN" sia impostata come "mms", poi conferma con il tasto in alto a destra.



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia selezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.