


HUAWEI Y6 II COMPACT Configurazione mail Alice




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la procedura guidata.


Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi il simbolo in alto a sinistra.



Premi il simbolo per aprire il menù di gestione degli account di posta.




Premi ora per aggiungere un nuovo account email.




Scegli quindi il tipo di account "Personale" e premi il pulsante "Avanti".



Digita l'indirizzo mail Alice e premi ancora su "Avanti".



Scegli il tipo di account "IMAP"
e premi di nuovo "Avanti".



Immetti poi la relativa password
e premi ancora la voce "Avanti".



I TIM 89% 09:37

Impostazioni server Posta in arrivo

NOME UTENTE
mario.rossi@alice.it

AUTENTICAZIONE
Password X
 Mostra password


SERVER
in.alice.it

PORTA
143


TITOLO DI SICUREZZA

< AVANTI >


Imposta la schermata come raffigurato.
In particolare nel campo Server digita
"in.alice.it", come porta immetti il valore "143"
e poi scorri la schermata verso il basso.



Alla voce Tipo di Sicurezza lascia l'impostazione su "Nessuna", quindi premi di nuovo su "Avanti".




Attendi la verifica del server.




Compila ora la schermata della posta in uscita. Come server inserisci "out.alice.it" ed alla voce Porta immetti il valore "587".


Lascia anche qui la voce Tipo di Sicurezza impostata su "Nessuna", metti la spunta sulla voce "Richiedi accesso", ripeti le credenziali di accesso ed infine premi di nuovo su "Avanti".



Attendi di nuovo la verifica del server.




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".



Per visualizzare i messaggi puoi ora premere direttamente sul nuovo account.



La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Alice.