


HUAWEI Y6 II COMPACT Configurazione mail Tin




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la procedura guidata.


Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi il simbolo in alto a sinistra.




Premi il simbolo per aprire il menù di gestione degli account di posta.




Premi ora per aggiungere un nuovo account email.




Scegli quindi il tipo di account "Personale".




Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail Tin.it quindi premi la voce "Avanti".



Scegli il tipo di account "IMAP"
e premi ancora "Avanti".



Digita la password dell'account
e vai di nuovo avanti.



Impostazioni server Posta in arrivo

NOME UTENTE
mario.rossi@tin.it

AUTENTICAZIONE
Password X
 Mostra password

SERVER
box.tin.it


PORTA
143

TITOLO DI SICUREZZA


< AVANTI >

In questa schermata inserisci nel primo campo il tuo indirizzo email e nel campo successivo la relativa password.


Alla voce "Server" digita "box.tin.it" e come Porta digita il valore "143", quindi scorri verso il basso.



Imposta la scelta del "Tipo di sicurezza" su "Nessuna" e premi infine su "Avanti".



Attendi la verifica del server.




Ora imposta i parametri per il server in uscita.


Nel campo "Server SMTP" digita "mail.tin.it" e come Porta scrivi il valore "587".

Imposta anche qui la scelta del "Tipo di sicurezza" su "Nessuna" e metti la spunta sulla voce "Richiedi accesso".


Ripeti quindi il nome utente e la password di accesso alla email e scorri di nuovo verso il basso.




Ora premi su "Avanti".



Attendi ancora la verifica del server.




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".




Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".



Tornerai quindi nella schermata di gestione degli account di posta.

Premendo su quello appena creato, passerai direttamente alla visualizzazione dei messaggi.



La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Tin.it.