



HUAWEI Y6 II COMPACT Impostazione centro servizi SMS




Se non riesci ad inviare messaggi Sms,
puoi verificarne la configurazione seguendo
le istruzioni di questa guida.




Dalla schermata Home premi direttamente l'icona dei messaggi se disponibile, altrimenti accedi al menù generale della applicazioni facendo scorrere la schermata.




Seleziona quindi l'icona "Messaggi".




Premi la voce "Menù" in basso a destra sul display.




Seleziona "Impostazioni".




Scegli la voce "Avanzate".



Entra nel campo "Centro messaggi SMS".



Inserisci il numero corretto del centro messaggi "+393359609600" e dai conferma.



La procedura è terminata, da questo momento puoi inviare SMS.