



HUAWEI Y6 II COMPACT Disattivazione dati Roaming




Se non utilizzi servizi Internet, WAP, MMS, mail ed intendi evitare collegamenti mentre sei in Roaming su altre Reti cellulari, effettua le seguenti operazioni sul tuo smartphone.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Seleziona l'icona delle "Impostazioni".




Scegli la voce "Altro".



Seleziona "Rete mobile".



Per disattivare la funzione di trasmissione dati in Roaming, fai scorrere il pulsantino in corrispondenza della voce "Roaming dati".



Il servizio dati in Roaming è stato ora disattivato.

In questo modo lo smartphone non effettuerà collegamenti Internet, né potrà inviare o ricevere MMS e mail su reti cellulari diverse da TIM.

Se necessario, per riattivare tali funzioni durante il Roaming, ripeti questa procedura e riattiva la voce tramite lo stesso pulsantino.