


HUAWEI Y7 2018 (LDN-L01)


Connessione WiFi



Per collegarti ad Internet con il tuo smartphone utilizzando una connessione Wi-Fi segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home
accedi al menù principale
facendo scorrere la schermata.




Seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Entra in
"Wireless e reti".




Premi quindi sulla voce Wi-Fi
per accedere alle
relative impostazioni.



Accendi la connettività Wi-Fi facendo scorrere il pulsante.




Attendi il rilevamento delle reti e poi seleziona la rete a cui vuoi connetterti (nel nostro esempio Alice), il lucchetto accanto alle reti rilevate indica la presenza di un protocollo di protezione (WEP, WPA o WPA2).



Inserisci la password di protezione della tua rete Wi-Fi (nel caso di Alice la chiave ricevuta nella Welcome Letter inviata dopo l'attivazione del servizio Alice) e premi sulla voce "Connetti" in basso a destra.




Torna alla Home
con il pulsante
in basso al centro.




Per iniziare la navigazione vera e propria,
premi l'icona del browser
e potrai navigare sul tuo smartphone
utilizzando la connessione Wi-Fi.

Ricorda che la rete Wi-Fi (se non disabilitata)
avrà sempre la precedenza rispetto
alla connessione dati cellulare.



Per disattivare
la connettività Wi-Fi
torna sulla Home.






Seleziona la voce
"Impostazioni".



Entra di nuovo in "Wireless e reti".



Premi di nuovo
sulla voce Wi-Fi.



Disattiva il collegamento Wi-Fi
sempre tramite il relativo pulsante.



In questo modo hai disattivato completamente la connettività Wi-Fi ed il tuo smartphone darà di nuovo priorità alla connessione tramite Rete cellulare.