

## LG K40S (LM-X430EMW)

### Configurazione Internet



Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per navigare in Internet con il tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.




Dalla schermata Home,  
accedi alle Impostazioni.



Scorri verso il basso.




Procedi verso il basso.



Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Premi il simbolo delle "Opzioni"  
(quello in alto a destra).





52% 11:08

← Nomi punt

Aggiungi APN


Ripristina predefinite



Seleziona la voce "Aggiungi APN".







Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (WAP TIM)  
e come apn digita "wap.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato  
e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che l'ultima voce "Tipo APN" sia impostata come "default", lascia il resto dei campi invariati e premi il simbolo "Opzioni" (quello in alto a destra).



Premi la voce "Salva".

Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti, accertati che sia impostato come predefinito per le future navigazioni.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora correttamente impostato per navigare in Internet con TIM.