

LG K40S (LM-X430EMW)

Correzione o modifica parametri mail




Se hai problemi di ricezione o invio delle mail o ne devi semplicemente modificare i parametri sul tuo smartphone, segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".




Premi quindi sul simbolo in alto a sinistra.




Scorri la schermata verso il basso.




Premi su "Impostazioni".




Seleziona l'account da modificare.




Scorri verso il basso.




Se non riesci a ricevere mail,
entra nella voce "Impostazioni Posta in arrivo".



Se trovi un parametro errato,
ad esempio l'indirizzo del server IMAP,
selezionalo per correggerlo.




Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Fine".




Se non ricevi schermate di errore, tornerai alla schermata precedente.

Se hai invece problemi nell'inviare mail, premi la voce "Impostazioni Posta in uscita".



Anche qui verifica la correttezza dei vari parametri.

Se trovi altri parametri errati,
ad esempio l'indirizzo del server SMTP,
selezionali per correggerli.



Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Fine".

Corretti tutti i parametri,
lo smartphone sarà pronto
per inviare e ricevere mail.