

LG X SCREEN (K500N)


Configurazione mail Alice



Dalla Home,
scorri verso destra la schermata.




Seleziona l'icona "Email".



Scegli ora la voce Alice Mail.





Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail Alice, e sotto la relativa password quindi premi il pulsante "Avanti".



Attendi il controllo della procedura automatica.

Impostazione completata

Il tuo account è impostato e si può già utilizzare.

NOME ACCOUNT

Alice Mail

NOME

Mario Rossi

Imposta come account
predefinito



FINE



Email



Nessuna autorizzazione. Email
necessita di permessi per inviare e
ricevere email.



CONSENTI



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Fine".

Acconsenti all'applicazione di inviare e ricevere mail, come in figura.



Conferma il consenso.



Acconsenti all'applicazione di accedere alle foto.



Lo smartphone si collegherà direttamente al server per scaricare le mail in arrivo.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Alice.