

## LG X SCREEN (K500N)

### Configurazione mail Tin



Dalla Home,  
scorri verso destra la schermata.



Seleziona l'icona "Email".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di inserimento dell'indirizzo email e della password.

Se invece, come nell'esempio raffigurato hai già altri account configurati, premi il tasto "Menu", quello in alto a destra sul tuo smartphone.



Scegli "Impostazioni".



Scorri la schermata verso il basso.



Premi ora la voce  
"Aggiungi account".



Vai su "Altro".

Altra email

INDIRIZZO EMAIL  
mario.rossi@tin.it


PASSWORD  
\*\*\*\*\*

Mostra password

Inserisci nel primo campo l'indirizzo mail Tin, nel secondo campo la relativa password, quindi premi il pulsante "Avanti".



Attendi il controllo delle impostazioni.



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai, e premi "Fine".



Lo smartphone si collegherà direttamente al server per scaricare le mail in arrivo.

La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Tin.