

LG X SCREEN (K500N)


Eliminazione parametri di connessione



Dalla Home,
seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Scorri la schermata verso il basso.



Scegli "Altro".



Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".





Entra nel collegamento che vuoi eliminare.



Premi "Opzioni"
(in alto a destra).



Seleziona la voce "Elimina APN".



Conferma la richiesta di eliminazione.



La procedura è terminata,
hai cancellato la connessione scelta.

