

## LG X SCREEN (K500N)

### Impostazione Hotspot (Condivisione Internet con PC Windows via WiFi)



Dalla Home, seleziona l'icona delle "Impostazioni".




Scorri la schermata verso il basso.



Scegli "Altro".



Seleziona la voce "Reti mobili".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".



Se nell'elenco dei profili è presente quello che utilizza l'apn `ibox.tim.it` verifica anche che al suo interno la voce Tipo Apn sia impostata come "DUN", quindi salta i prossimi 4 passi di questa guida.

Altrimenti, per creare adesso l'apn, premi "Menu" (in alto a destra).



Seleziona la voce "Aggiungi APN".





Compila la schermata come raffigurato: nel campo "Nome" inserisci un nome identificativo per la connessione (TIM Web) e come apn digita "ibox.tim.it".

Lascia il resto dei campi invariato e scorri la schermata verso il basso.



Accertati che la voce "Tipo APN" sia impostata come "dun", lascia il resto dei campi impostati come in figura, e premi "Menu" (in alto a destra).



Premi "Salva".




Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti.

Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni direttamente da smartphone.

Ora torna indietro per attivare invece la funzione Hotspot, necessaria per la navigazione da PC.

Premi il tasto indietro sullo smartphone




Premi ancora il tasto indietro sullo smartphone



Ancora "Indietro".





Seleziona la voce "Tethering".



Seleziona ora la voce "Hotspot Wi-Fi".





Premi quindi la voce "Imposta hotspot Wi-Fi".




Seleziona il tipo di protezione WPA2 PSK, se ancora non lo hai fatto, scegli una password per l'autenticazione WiFi.

Premi quindi il pulsante "Salva".



Ora attiva la funzione "Hotspot Wi-Fi" scorrendo il comando.



Conferma l'attivazione.



### Imposta hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi: LG X Screen WPA2 PSK


### Timeout

Spegni automaticamente Hotspot Wi-Fi quando non viene utilizzato per 5 minuti


DISPOSITIVI CONNESSI (0/8)

Nessun dispositivo connesso

Attivata la funzione, passa alla procedura di abbinamento wireless del PC.



Premi con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



Dal menù risultante  
seleziona dall'elenco delle  
Reti eventualmente  
disponibili quella identificata  
con il nome dello  
smartphone.



Premi "Connetti".




Digita quindi la password WiFi precedentemente impostata e premi "Avanti".




La funzione è ora attiva, puoi iniziare quindi a navigare in Internet direttamente dal browser del tuo PC utilizzando la connessione del tuo smartphone.



Una volta terminata la navigazione, disconnetti il collegamento del PC.




Premi di nuovo con il mouse sull'icona raffigurante le connessioni di Rete.



Dal menù risultante seleziona la voce della Rete relativa allo smartphone.





Premi "Disconnetti".



Anche in questo caso,  
lo stato della connessione  
verrà automaticamente  
aggiornato.



Disattiva quindi la funzione Hotspot anche sullo smartphone scorrendo il comando.



La funzione sarà così completamente disattivata anche sullo smartphone.

