

## SAMSUNG GALAXY A50 (SM-A505F)

### Configurazione mail Tin



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi alla cartella "Google".




Seleziona l'icona "Gmail".



Premi sul simbolo in alto a sinistra.



Apri il menu indicato dalla freccia.



Premi su "Aggiungi account".



## Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Seleziona il tipo di account "Altro".





## Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email  
mario.rossiiiiix@tin.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e premi "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI





14:11



mario.rossiiiiix@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@tin.it

Password

Inserisci la password e procedi con "Avanti".





AVANTI





## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente  
mario.rossiiiiix@tin.it

Password  
.....  


Server  
box.tin.it

Alla voce "Server" digita "box.tin.it",  
procedi con "Avanti".



AVANTI





Premi "Modifica impostazioni".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it

Porta

143

Tipo di sicurezza

STARTTLS



AVANTI



Alla voce "Porta" inserisci "143"  
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server

box.tin.it

Porta

143

Tipo di sicurezza

Nessuno

Sicurezza email non garantita



AVANTI



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@tin.it

Password

.....



Server SMTP


mail.tin.it



AVANTI




Alla voce "Server SMTP" digita "mail.tin.it",  
premi "Avanti".



Premi "Modifica impostazioni".





Alla voce "Porta" inserisci "587".

Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



14:14

M

## Impostazioni server Posta in uscita

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossiiiiix@tin.it

Password  
.....

Server SMTP  
mail.tin.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
**Nessuno**  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".

14:14

📶



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



AVANTI





Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

Tin

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati


Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




AVANTI






Premi il simbolo come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina  
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.