

SAMSUNG GALAXY A50 (SM-A505F)

Configurazione TIM Mail



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi alla cartella "Google".



Seleziona l'icona "Gmail".



Accedi con "OK".

Novità di Gmail

Tutte le tue funzioni preferite con un nuovo look



OK





+ Aggiungi un indirizzo email



Seleziona "Aggiungi un indirizzo email".

VAI A GMAIL





Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".



13:59

4G



Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@tim.it

Inserisci l'indirizzo mail Tim,
quindi premi "Configurazione manuale".



CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI



13:59



mario.rossiiiiix@tim.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Seleziona il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiiix@tim.it

Password

.....



Digita la tua password e procedi con "Avanti".



AVANTI





Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossiiiiix@tim.it

Password
.....

Server
imap.tim.it

Alla voce "Server" digita "imap.tim.it",
poi procedi con "Avanti".






Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossiiiiix@tim.it

Password
.....  

Server SMTP
smtp.tim.it



AVANTI



Nel campo "Server SMTP" inserisci il server "smtp.tim.it", premi quindi "Avanti".



Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincr. email per questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta la frequenza della sincronizzazione dell'account e le preferenze per il download, quindi procedi con "Avanti".



14:01



Il tuo account è stato impostato e l'email sarà presto disponibile.

Nome account (facoltativo)

TIM

Nome

Mario Rossi


Visualizzato nei messaggi inviati

Stabilisci un nome per identificare l'account ed il nominativo che comparirà come mittente delle tue mail, poi prosegui con "Avanti".



AVANTI





La casella è adesso configurata,
puoi inviare e ricevere le tue email.