


## SAMSUNG GALAXY J3 2017 (SM-J330FN)

### Configurazione mail Tin




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Tin.it, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi  
alla cartella Google  
come in figura.




Seleziona quindi  
l'icona "Gmail".




Premi sul simbolo  
in alto a sinistra.






Scorri verso il basso.



Seleziona "Impostazioni".




Premi su  
"Aggiungi account".



Seleziona il tipo di account "Altro".





Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Tin e premi "Impostazione manuale".



mario.rossi@tin.it

Di quale tipo di account si tratta?


Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".



Inserisci la password  
e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente  
mario.rossi@tin.it

Password  
.....

Server  
box.tin.it

AVANTI

Alla voce "Server" digita "box.tin.it",  
procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.



Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente  
mario.rossi@tin.it

Password  
.....

Server  
box.tin.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143".

Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente  
mario.rossi@tin.it

Password  
.....


Server  
box.tin.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
Nessuna  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Seleziona "Nessuna"  
e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP"  
digita "mail.tin.it",  
premi "Avanti".





## Impostazioni server Posta in uscita

---

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.

uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso

Nome utente  
mario.rossi@tin.it


Password  
.....

Server SMTP  
mail.tin.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI



Alla voce "Porta" inserisci "587".  
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".

uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso


Nome utente  
mario.rossi@tin.it

Password  
.....

Server SMTP  
mail.tin.it

Porta  
587

Tipo di sicurezza  
Nessuna  
Sicurezza email non garantita

 **AVANTI**

Seleziona "Nessuna"  
e procedi con "Avanti".



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:


Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi




AVANTI

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




Torna indietro  
come indicato dalla freccia.




Premi il simbolo  
come indicato nell'immagine.





Apri il menu a tendina  
per avere l'elenco dei tuoi account.





Adesso la tua casella è configurata e puoi accedere ai messaggi selezionandola dall'elenco.