


SAMSUNG GALAXY J3 2017 (SM-J330FN)


Correzione o modifica parametri mail



Se hai problemi di ricezione o invio delle mail o ne devi semplicemente modificare i parametri sul tuo smartphone, segui le istruzioni indicate in questa guida.



Entra nella cartella "Google".




Scegli adesso l'icona "Gmail".




Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.






Scorri verso il basso.




Seleziona "Impostazioni".




Individua l'account da modificare.



Scorri verso il basso
per accedere alle impostazioni.




Se hai problemi con la posta in entrata entra in "Impostazioni posta in arrivo".



Se trovi un parametro errato, ad esempio l'indirizzo del server, selezionalo per correggerlo.



Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Fine".




Se hai invece problemi nell'inviare mail, premi la voce "Impostazioni Posta in uscita".




Anche qui,
verifica la correttezza
dei vari parametri.

Se trovi altri parametri errati,
ad esempio l'indirizzo del server SMTP,
selezionali per correggerli.



Effettuata la correzione,
premi il pulsante "Fine".



Corretti tutti i parametri,
lo smartphone sarà pronto
per inviare e ricevere mail.