


## SAMSUNG GALAXY NOTE 8 (SM-N950F)

### Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice,  
puoi configurare il tuo smartphone  
per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home,  
accedi al menù principale  
facendo scorrere la schermata  
verso l'alto.




Entra nella cartella "Google".




Scegli adesso l'icona "Gmail".



Premi il simbolo in alto a sinistra  
come indicato dalla freccia.



Scorri verso il basso.



Seleziona "Impostazioni".



Premi su "Aggiungi account".





## Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





## Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossi@alice.it

IMPOSTAZIONE MANUALE



AVANTI



Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Impostazione manuale".



mario.rossi@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossi@alice.it

Password

.....



AVANTI



Inserisci la password e procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Alla voce "Server" digita "in.alice.it"  
e premi 'Avanti'.



AVANTI






## Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Conferma con "Procedi".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Porta

143



Tipo di sicurezza

STARTTLS (accetta tutti i certificati)

Sicurezza email non garantita

AVANTI



Alla voce "Porta" inserisci "143".

Apri il menu del "Tipo di sicurezza".





## Impostazioni server Posta in arrivo

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Nome utente

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server

in.alice.it

Porta

143

Tipo di sicurezza

Nessuno

Sicurezza email non garantita



AVANTI



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso

Nome utente:

mario.rossi@alice.it

Password

.....



Server SMTP

out.alice.it

Alla voce "Server SMTP"  
digita "out.alice.it",  
premi "Avanti".



AVANTI






## Impostazioni server Posta in uscita

Convalida impostazioni SMTP...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Impostazioni server Posta in uscita

STARTTLS non è supportato dal server. Prova a selezionare un tipo di protezione diverso.

Richiedi accesso

Nome utente:  
mario.rossi@alice.it

Password  
.....

Server SMTP  
out.alice.it


Porta  
587

Tipo di sicurezza  
STARTTLS (accetta tutti i certificati)  
Sicurezza email non garantita

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "587".

Apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Seleziona "Nessuno" e procedi con "Avanti".



## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:

Ogni 15 minuti

- Avvisami all'arrivo di email
- Sincronizza email di questo account
- Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".





Il tuo account è stato  
impostato e l'email sarà prest...

Nome account (facoltativo)

Alice

Nome

Mario Rossi

Visualizzato nei messaggi inviati

Imposta in questa schermata  
un nome per questo account di posta,  
nel campo sottostante inserisci invece il nome  
che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".




AVANTI






Torna indietro come indicato dalla freccia.






Premi il simbolo come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina  
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata  
e puoi accedere ai messaggi  
selezionandola dall'elenco.