

## SAMSUNG GALAXY S10E (SM-G970F)

### Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home  
accedi alla cartella "Google".




Scegli l'icona "Gmail".



Premi il simbolo in alto a sinistra  
come indicato dalla freccia.



Apri il menu indicato.



Premi su "Aggiungi account".



## Imposta email



Google



Outlook, Hotmail e Live



Yahoo



Exchange e Office 365



Altro



Scegli il tipo di account "Altro".





## Aggiungi il tuo indirizzo email

Inserisci il tuo indirizzo email

mario.rossiiiiix@alice.it

Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Configurazione manuale".

CONFIGURAZ. MANUALE

AVANTI







mario.rossiiiix@alice.it

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange



Scegli il tipo di account "IMAP".





mario.rossiiiix@alice.it

Password

.....



Inserisci la password  
e procedi con "Avanti".



AVANTI





Alla voce "Server" digita "in.alice.it"  
e premi 'Avanti'.



## Impostazioni server Posta in arrivo

Convalida impostazioni server...

Attendi la convalida delle impostazioni.





Premi su "Modifica impostazioni".



13:35

M

### Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
.....

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
STARTTLS

AVANTI

Alla voce "Porta" inserisci "143".  
Apri il menu del "Tipo di sicurezza".

13:35 [notification icons] [signal strength] [battery]

**M**

## Impostazioni server Posta in arrivo

Prova ad aggiornare il tipo di porta e/o sicurezza per aggiungere questo account.

Nome utente  
mario.rossiiiiix@alice.it

Password  
..... [eye icon] [X]

Server  
in.alice.it

Porta  
143

Tipo di sicurezza  
Nessuno  
Sicurezza email non garantita

**AVANTI**

[home] [back] [forward]

Seleziona "Nessuno"  
e procedi con "Avanti".



Alla voce "Server SMTP"  
digita "out.alice.it",  
premi "Avanti".







Dai conferma con  
"Modifica Impostazioni".




Alla voce "Porta" inserisci "587"  
e apri il menu del "Tipo di sicurezza".



Seleziona "Nessuno"  
e procedi con "Avanti".



Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".




Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.


Seleziona quindi la voce "Avanti".



Premi il simbolo  
come indicato nell'immagine.



Apri il menu a tendina  
per avere l'elenco dei tuoi account.



Adesso la tua casella è configurata  
e puoi accedere ai messaggi  
selezionandola dall'elenco.