

SAMSUNG GALAXY S10E (SM-G970F)

Impostazione centro servizi SMS



Se hai problemi con l'invio degli SMS
occorre verificare la correttezza
del numero centro messaggi.




Dalla schermata Home premi direttamente l'icona dei messaggi.



Premi il tasto opzioni,
quello in alto a destra sul tuo smartphone.




Premi su "Impostazioni".




Scegli "Altre impostazioni".




Seleziona "SMS".



Entra nel campo "Centro messaggi".



Inserisci il numero corretto
del centro messaggi
"+393359609600"
e premi "Imposta".



La procedura è terminata,
da questo momento puoi inviare SMS.