

SAMSUNG GALAXY S10E (SM-G970F)

Gestione funzione Dual Sim




Se utilizzi due sim sul dispositivo puoi gestirle seguendo il contenuto di questa guida.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.




Seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Premi su "Connessioni".



Entra in "Gestione schede SIM".



Seleziona la sim
sulla quale vuoi intervenire.



Fai scorrere l'interruttore indicato dalla freccia per attivare o disattivare l'utenza.