

SAMSUNG GALAXY S10E (SM-G970F)

Selezione Rete




Dal menù del tuo smartphone puoi scegliere a quale tipo di rete collegarti per poter soprattutto navigare in Internet in modo più veloce.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata verso l'alto.




Seleziona l'icona delle "Impostazioni".



Premi su "Connessioni".



Seleziona la voce "Reti mobili".




Premi sulla voce "Modalità Rete".



Seleziona quindi la rete da utilizzare per le connessioni scegliendo fra le opzioni proposte.

Includendo la rete 4G (LTE) potrai navigare in Internet e più in generale scambiare dati in maniera molto più veloce.



Ora puoi connetterti
con le nuove impostazioni di Rete.

Buona navigazione con TIM!