

SAMSUNG GALAXY S8 (G950F)

Configurazione mail Alice



Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.

Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home,
accedi al menù principale facendo scorrere
la schermata verso l'alto.



Entra nella cartella "Google".




Scegli adesso l'icona "Gmail".




Premi il simbolo in alto a sinistra
come indicato dalla freccia.







Scorri verso il basso.



Seleziona "Impostazioni".



Premi su "Aggiungi account".




Scegli il tipo di account "Altro".



Digita il tuo indirizzo di posta elettronica Alice e seleziona "Impostazione manuale".



Scegli il tipo di account "IMAP".



Inserisci la password
e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossi@alice.it

Password
.....

Server
in.alice.it


Porta
143

Tipo di sicurezza
Nessuna


AVANTI

Alla voce "Server" digita "in.alice.it",
alla voce "Porta" inserisci "143"
e come tipo di sicurezza scegli "Nessuna".

Procedi con "Avanti".




Attendi la verifica delle impostazioni.




Nelle impostazioni server posta in uscita,
alla voce "Server SMTP" digita "out.alice.it",
alla voce "Porta" inserisci "587"
e come tipo di sicurezza scegli "Nessuna".

Procedi ancora con "Avanti".




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".



Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Seleziona quindi la voce "Avanti".



Torna indietro
come indicato dalla freccia.



La configurazione è terminata,
lo smartphone è ora pronto per inviare
e ricevere mail utilizzando l'account Alice.