


SAMSUNG GALAXY S8 (G950F)

Configurazione TIM Mail




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica TIM, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home,
accedi al menù principale facendo scorrere
la schermata verso l'alto.



Accedi alla cartella Google come in figura.



Seleziona quindi l'icona "Gmail".



Accedi con "OK".


Novità di Gmail

Tutte le tue funzioni preferite con un nuovo look



OK







Scegli il tipo di account "Altro".




Inserisci l'indirizzo mail Tim,
quindi premi "Impostazione manuale".



Scegli "Personale (IMAP)".



Digita la tua password
e procedi con "Avanti".



Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente
mario.rossi@tim.it

Password
.....


Server
imap.tim.it

Porta
143

Tipo di sicurezza
STARTTLS

AVANTI


Alla voce "Server" digita "imap.tim.it",
alla voce "Porta" inserisci "143"
e come tipo di sicurezza scegli "Starttls",
poi procedi con "Avanti".




Configura quindi anche la schermata relativa al server della posta in uscita.

Nel campo "Server SMTP" inserisci il server "smtp.tim.it" ed alla voce "Tipo di sicurezza" seleziona "Starttls".

Nel campo "Porta" digita il valore "587", premi quindi "Avanti".



Imposta la frequenza della sincronizzazione dell'account e le preferenze per il download, quindi procedi con "Avanti".



Stabilisci un nome per identificare l'account ed il nominativo che comparirà come mittente delle tue mail, poi prosegui con "Avanti".



 Mario Rossi
mario.rossi@tim.it

+ [Aggiungi un altro indirizzo email](#)

Premi su "Vai a Gmail"
per accedere alla posta.





La casella è adesso configurata,
puoi inviare e ricevere le tue email.

