


WIKO FREDDY Configurazione mail Alice




Se possiedi un indirizzo di posta elettronica Alice, puoi configurare il tuo smartphone per gestire direttamente le tue email ovunque ti trovi.


Segui le istruzioni indicate in questa guida.



Dalla Home accedi alla cartella Google.




Seleziona l'icona "Gmail".




Se stai configurando il primo account sul tuo smartphone, comparirà direttamente la schermata di scelta del tipo di account.


Se invece, come nell'esempio raffigurato, hai già altri account configurati, premi il simbolo in alto a sinistra.




Premi il simbolo per aprire il menù di gestione degli account di posta.




Premi ora per aggiungere un nuovo account email.




Scegli il tipo di account Personale e premi "Avanti".




Digita l'indirizzo mail Alice e premi ancora "Avanti".



Scegli il tipo di account IMAP e vai ancora avanti.



Immetti poi la relativa password e premi ancora la voce "Avanti".



Impostazioni server
Posta in arrivo

mano.rossi@alice.it

AUTENTICAZIONE

Password

Mostra password

SERVER

in.alice.it

PORTA

143


TIPO DI SICUREZZA

Nessuna


< AVANTI >

Imposta la schermata come raffigurato. In particolare nel campo Server digita "in.alice.it" e come porta immetti il valore "143".

Alla voce Tipo di Sicurezza lascia l'impostazione su "Nessuna", quindi premi di nuovo su "Avanti".



Attendi ancora la verifica del server.



Impostazioni server
Posta in uscita

SERVER SMTP
out.alice.it

PORTA
587

TIPO DI SICUREZZA
Nessuna


Richiedi accesso

NOME UTENTE
mario.rossi@alice.it


< AVANTI >

Compila ora la schermata della posta in uscita.


Come server inserisci "out.alice.it" ed alla voce Porta immetti il valore "587". Lascia anche qui la voce Tipo di Sicurezza impostata su "Nessuna", metti la spunta sulla voce "Richiedi accesso", ripeti le credenziali di accesso ed infine premi di nuovo su "Avanti".



Attendi di nuovo la verifica del server.




Imposta quindi la frequenza con cui vorrai essere avvisato dell'arrivo delle nuove mail, premi ancora "Avanti".




Imposta in questa schermata un nome per questo account di posta, nel campo sottostante inserisci invece il nome (un alias) che vuoi venga visualizzato nelle mail che invierai.

Premi ancora "Avanti".



Tornerai quindi nella schermata di gestione degli account di posta. Premendo su quello appena creato, passerai direttamente alla visualizzazione dei messaggi.



La configurazione è terminata, lo smartphone è ora pronto per inviare e ricevere mail utilizzando l'account Alice.

