



## WIKO FREDDY Configurazione MMS




Se hai bisogno di impostare manualmente i parametri di connessione per inviare e ricevere i messaggi multimediali (MMS) sul tuo smartphone, segui le indicazioni di questa guida.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Scegli l'icona "Tutte le app".




Scorri ora verso il basso la schermata con l'elenco generale delle applicazioni, fino a trovare l'icona "Impostazioni".




Seleziona quindi l'icona.



Scegli la voce "Altro".




Seleziona "Reti cellulari".



Ora entra nel campo "Nomi punti di accesso".





Premi il simbolo per l'aggiunta di un nuovo APN.



Modifica punto di accesso

Nome  
iTIM

APN  
unico.tim.it

Proxy  
Non impostato


Porta  
Non impostato

Nome utente  
Non impostato

Password  
Non impostato

Server

Compila la schermata come raffigurato:  
nel campo "Nome" inserisci un nome  
identificativo per la connessione (iTIM)  
e come apn digita "unico.tim.it".  
Lascia invariato il resto dei campi qui  
raffigurati e scorri la schermata verso il basso.




Nel campo "MMSC" digita l'indirizzo del server mms "http://mms.tim.it/servlets/mms" ed alla voce "Proxy MMS" scrivi l'indirizzo "213.230.130.89".


Come "Porta MMS" digita "80", lascia invariato il resto dei campi raffigurati e scorri ancora la schermata verso il basso.



Accertati infine che la voce "Tipo APN" sia impostata come "mms" e premi il simbolo in alto a destra.



Seleziona la voce "Salva".



Il profilo appena creato comparirà nell'elenco di quelli presenti. Lascia preselezionato l'altro profilo, che resterà comunque quello predefinito per le navigazioni.

Lo smartphone è ora correttamente configurato per inviare e ricevere MMS.