


WIKO FREDDY Impostazione centro servizi SMS



Se non riesci ad inviare messaggi Sms,
puoi verificarne la configurazione
seguendo le istruzioni di questa guida.




Dalla schermata Home premi direttamente l'icona dei messaggi se disponibile, altrimenti accedi al menù generale della applicazioni facendo scorrere la schermata.



Premi il simbolo in basso a destra sul display.




Seleziona "Impostazioni".




Scorri la schermata verso il basso.



Entra nel campo "Impostare il numero SMSC".



Inserisci il numero corretto del centro messaggi "+393359609600" e dai conferma.



Dai conferma premendo "OK".



La procedura è terminata, da questo momento puoi inviare SMS.