



## WIKO FREDDY Connessione WiFi




Per collegarti ad Internet con il tuo smartphone utilizzando una connessione Wi-Fi segui le istruzioni indicate in questa guida.




Dalla Home accedi al menù principale facendo scorrere la schermata.




Scegli l'icona "Tutte le app".




Scorri ora verso il basso la schermata con l'elenco generale delle applicazioni, fino a trovare l'icona "Impostazioni".




Seleziona quindi l'icona.



Premi quindi sulla voce Wi-Fi per accedere alle relative impostazioni.




Accendi la connettività 'Wi-Fi' facendo scorrere il relativo pulsante.




Attendi il rilevamento delle reti e poi seleziona la rete a cui vuoi connetterti (nel nostro esempio Alice), il lucchetto accanto alle reti rilevate indica la presenza di un protocollo di protezione (WEP, WPA o WPA2).






Inserisci la password di protezione della tua rete Wi-Fi e premi sulla voce 'Connetti' in basso a destra.




Attendi qualche istante per la registrazione sulla rete.




Al termine dell'associazione apparirà la connessione Wi-Fi in corso.

Le impostazioni verranno salvate per i successivi utilizzi e l'associazione al network (Alice in questo caso) sarà automatica ogni qual volta sarai raggiunto dal segnale del router.


Torna ora alla schermata principale del tuo smartphone.




Per iniziare la navigazione vera e propria,  
trovi l'icona del browser all'interno  
della cartella Google.




Seleziona l'icona del browser.



Potrai navigare sul tuo smartphone utilizzando la connessione Wi-Fi. Ricorda che la rete Wi-Fi (se non disabilitata) avrà sempre la precedenza rispetto alla connessione dati cellulare.



Una volta terminata la navigazione, puoi disattivare il collegamento Wi-Fi sempre tramite il relativo pulsante.



In questo modo hai disattivato completamente la connettività Wi-Fi ed il tuo smartphone darà di nuovo priorità alla connessione tramite Rete cellulare.